

Официальный представитель немецкой компании STÖBICH GmbH

**STÖBICH**  
BRANDSCHUTZ

**ООО «Компания МВА-1»**

---

ИНН 7726566455 КПП 772601001

Р/с 40702810400000006151 в АКБ «ТРАНССТРОЙБАНК» (ЗАО) г.Москва

БИК 044579326 К/с 30101810700000000326

117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 129 корп. 2, Тел./факс: +7 (495) 980-80-33.

[www.mva-rolltor.ru](http://www.mva-rolltor.ru) E-mail: [ptfmva@yandex.ru](mailto:ptfmva@yandex.ru)

# Инструкция по монтажу противопожарной двери металлической ПДМ

ТУ № 5262-001-7726566455-08

1. Установить дверную коробку в проем на деревянных подкладках по уровню в вертикальной и горизонтальной плоскостях с точностью 1 мм на 1000 мм.



2. Разметить крепежные места на стенах проема по отверстиям в вертикальных и горизонтальных частях рамы. Просверлить соответствующие отверстия Ø 10 мм в дверном проеме.



3. Закрепить раму при помощи анкерных болтов Ø 10 мм (Однопольная дверь – 8 анкеров: 6 по бокам, 1 вверху, 1 внизу; Двупольная дверь – 10 анкеров: 6 по бокам, 2 вверху, 2 внизу). Тип и длину болтов выбирать в соответствии с материалом проема (бетон, кирпич и др.) по каталогу. При креплении рамы к стенам проема контролировать вертикальное и горизонтальное положение рамы.



Отклонение от вертикали в плоскости полотна двери не более 3 мм на 2000 мм, в перпендикулярной полотну плоскости не более 1 мм на 2000 мм.



4. Установить подшипники на цапфы петель и навесить полотно двери на раму.



5. Закрепить личинку и ручку с накладками и др. требующиеся элементы (при наличии их в заказе).



6. Проверить правильность сборки и установки двери.



7. При необходимости произвести регулировку усилия доводчика и др. элементов.

8. Пустоты дверной коробки заделываются минераловатными материалами, имеющими сертификат на НГ. Монтажный зазор, выполняемый в дверном проеме для установки дверной коробки, заделывается цементным раствором или специальной сертифицированной пеной.

